


3-4(8). 基本的な作図操作 (寸法-8)


寸法線の位置を指示します。



- 寸法線の位置を指示します。
(寸法線の位置が仮表示線で表示されます。)
- ステータスバーに表示されるヒントを確認。

💡 寸法線の位置を変更するときはKeyボード「ESC」キーで再指示できます。

寸法の始点を指示します。



- 寸法の始点を指示します。
- ステータスバーに表示されるヒントを確認。
...そのまま次項へ続きます。

💡 寸法の始点を変更するときはKeyボード「ESC」キーで再指示できます。